



Asistencia al estacionamiento, codificación
de la unidad de control



Asistencia al estacionamiento, codificación de la unidad de control

Comprobar condiciones:

- Voltaje de batería por encima de 11.5 V.
- Encendido activado.

Nota:

- Utilizar cuando se desee cambiar la configuración.

Procedimiento:

- Leer, reparar y borrar posibles códigos de avería.
- Iniciar la función.
- Introducir el número de codificación correcto (5 dígitos).
Ejemplo: Código 00103, Sin barra de remolque, Embrague manual, Con activación manual, Octavia, Skoda
- Pulsar OK.
- Codificación realizada, leer la lista de datos para controlar el número de codificación después de desactivar/activar el encendido.

Tabla de codificación:

0					Alhambra
0					Sin barra de remolque
1					Con barra de remolque
	0				Caja de cambios manual
	1				Caja de cambios automática
		0			Sin activación manual
		1			Con activación manual
			0		Octavia
			1		Fabia, Alhambra
			2		Fabia Sedan, Combi
				3	Skoda
				7	Alhambra

