



**Compensación a cero del sensor de
aceleración lateral**

Compensación a cero del sensor de aceleración lateral

Este ajuste básico se usa para compensar a cero el valor del sensor de aceleración lateral. Esto se debe realizar cuando:

- o Se ha sustituido la unidad de control de ABS.
- o Se ha sustituido el sensor de aceleración lateral.
- o Se ha almacenado en la unidad de control del ABS un código de avería que requiere un ajuste básico.

Nota:

Sólo se puede realizar el ajuste básico tras introducir un código o login. Utilice la función: Login. Durante el ajuste básico, el encendido no debe desconectarse.

Prerrequisitos del test:

- o La tensión de batería debe ser >12 V.
- o Encendido conectado, motor apagado.

Realización:

Sitúe el vehículo en una superficie plana y nivelada.

Seleccione la función: Login. Introduzca el código: 40168, pulse OK.

Seleccione el ajuste básico: Compensación a cero del sensor de aceleración lateral.

El texto: Adaptación correcta confirma que la compensación a cero se ha realizado. Si el valor del sensor de aceleración lateral es demasiado alto, no se aceptará la compensación a cero (adaptación no posible).

Salga de la función y compruebe el valor del sensor de aceleración lateral en el menú de lista de datos.

