



**Compensación a cero del sensor de
aceleración longitudinal**

Compensación a cero del sensor de aceleración longitudinal

Este ajuste básico se usa para compensar a cero el valor del sensor de aceleración longitudinal. Este sensor sólo está montado en vehículos con tracción a las cuatro ruedas. Esto se debe realizar si:

- o Se ha sustituido la unidad de control del ABS.
- o Se ha sustituido el sensor de aceleración longitudinal.
- o Un código de error que requiere un ajuste básico está almacenado en la unidad de control del ABS.

Nota:

El ajuste básico sólo se puede realizar introduciendo un código o login. Utilice la función: Login. Durante el ajuste básico, no se debe desconectar el encendido.

Prerrequisitos del test:

- o La tensión de la batería debe ser >12V.
- o Encendido conectado, motor en marcha.
- o No debe haber códigos de avería guardados.

Realización:

Sitúe el vehículo en una superficie plana y sin pendiente.

Seleccione la función: Login. Introduzca el código o login: 40168, pulse OK.

Seleccione el ajuste básico: Compensación cero del sensor de aceleración longitudinal.

Adaptación correcta confirma que la compensación a cero se ha realizado. Si el valor para el sensor de aceleración longitudinal es demasiado alto, la compensación a cero no será aceptada (adaptación no posible).

Finalice la función y controle el valor del sensor de aceleración longitudinal en el menú de lista de datos.

