



**PROGRAMACIÓN VÁLVULA EGR DESPUÉS DE
CAMBIO**

Programación de válvula EGR

Condiciones de test:

- Motor apagado
- Encendido en marcha

Esta opción debe usarse después de reemplazar la válvula EGR.

Procedimiento:

Tras el envío de la orden, espere que la luz del inmovilizador parpadee. Poner el encendido de nuevo para inicializar el ordenador.

